




Индукционные варочные поверхности Electrolux

ELECTROLUX. Каждый день вкуснее с профессиональными технологиями



Безграничные возможности индукционных варочных поверхностей



Использование 2 зон нагрева для одной посуды:
функция Bridge

Любые формы кастрюль и сковород

Две сковороды в одной зоне




7 преимуществ
индукционного нагрева

- 1** Свобода использования посуды разных форм и размеров.
- 2** Скорость: индукционная поверхность очень быстро нагревает посуду.
- 3** Управление: любое изменение температуры происходит практически мгновенно.
- 4** Энергоэффективность: нагревается только дно посуды, а не вся поверхность. Вы нагреваете только посуду.
- 5** Безопасность: даже если вы включили поверхность и забыли о ней, она начнёт нагреваться только тогда, когда вы поставите на нее сковороду или кастрюлю. Сенсор температуры предотвращает перегрев.
- 6** Удобство ухода: так как поверхность около кастрюли не нагревается, вы можете легко стереть пролившуюся на поверхность плиты жидкость.
- 7** Стиль: такая поверхность удачно впишется в дизайн любой кухни.

Закипает быстрее

На индукционной панели литр воды закипает за 4 минуты и 5 секунд – это наиболее эффективный вид панелей на данный момент.



Всего 2 минуты и 40 секунд

*По данным собственных тестов Electrolux

- Варочная поверхность с чугунными блинами
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Индукционная варочная поверхность



Профессиональные технологии на вашей кухне



InfiFlex zone

В левой части варочной поверхности расположены 4 вытянутых индуктора, которые можно комбинировать в зависимости от ваших потребностей.

Обычное использование:
посуда стандартного размера



Bridge One:
Объединяйте зоны для использования посуды большего размера. В то же время используйте маленькую посуду для приготовления эспрессо или соуса



Bridge Two:
для использования большой посуды, как InfiniteGrill, или посуды для рыбы объедините все четыре сегмента




ProCook zone




ProCook

Готовьте как профессионал, используя три температурных зоны.


Разогрев:
высокая температура быстро разогреет блюдо




Приготовление:
средний уровень нагрева приготовит блюдо при точном поддержании температуры



Поддержание тепла:
низкий уровень нагрева для поддержания тепла блюд без высушивания их





ЕНН99967FZ

Индукционная варочная поверхность Infinite Pro

Повара в ресторанах обычно используют три варочных поверхности: одна всегда включена на максимум, другая работает на средней мощности и третья – для поддержания тепла. Применяя функцию ProCook, вы можете пользоваться вашей поверхностью как профессионал. Вы просто передвигаете сковороду или кастрюлю по варочной поверхности, а электроника сама включает нужный уровень мощности – от жарки, до тушения и поддержания тепла


Точно и быстро контролируйте нагрев в ходе приготовления, а также используйте функцию паузы Stop@Go одним касанием

Объединяйте зоны для использования посуды любых форм и размеров с помощью функции Bridge (3 объединения)

Управляйте легко каждой зоной нагрева благодаря индивидуальным слайдерам

Комбинируйте 6 независимых зон нагрева





ЕНХ96455FK

Доступна в исполнении: 78 см (ЕНІ9855НFK)

Доступна в исполнении: 70 см (ЕНІ97543FK)



Индукционная варочная поверхность InfiFlex

Зона Free Zone позволяет использовать кастрюли и сковороды любых размеров: варочная поверхность сама подстроится к размеру и форме посуды

Повара в ресторанах обычно используют три варочных поверхности: одна всегда включена на максимум, другая работает на средней мощности и третья – для поддержания тепла. Используя функцию ProCook, вы можете пользоваться вашей поверхностью как профессионал. Вы просто передвигаете сковороду или кастрюлю по левой части варочной поверхности, а электроника сама включает нужный уровень мощности – от жарки до тушения и поддержания тепла

Точно и быстро контролируйте нагрев в ходе приготовления, а также используйте функцию паузы Stop@Go одним касанием

Индукционная варочная поверхность Infinite Pure



EHD96740FK

Доступна в исполнении 80 см (**EHD98740FK**)

Уникальный дизайн со скрытой панелью управления. В выключенном состоянии виден лишь один сенсор – включения. При прикосновении к нему на варочной поверхности включается подсветка управления и зон нагрева

Используйте кастрюли и сковороды любых размеров: зона Infinite Zone позволяет поверхности самой подстроиться к размеру и форме посуды

Объединяйте зоны для использования посуды любых форм и размеров с помощью функции Bridge



Узнайте больше на
www.electrolux.ru



Лёгкое интуитивное
управление благодаря
круговым слайдерам



Индукционная варочная поверхность InfiSight



ЕНО96832FG
Доступна в исполнении 80 см (**ЕНО98840FG**)

Цветной TFT-дисплей отображает все параметры приготовления и позволяет интуитивно управлять поверхностью

Точно и быстро контролируйте нагрев в ходе приготовления, а также используйте функцию паузы Stop@Go одним касанием

Зона Infinite Zone позволяет использовать кастрюли и сковороды любых размеров: варочная поверхность сама подстроится к размеру и форме посуды

Ассортимент индукционных варочных поверхностей



EHN99967FZ
949 596 390

Индукционная варочная поверхность InfinitePro	Индукционная варочная поверхность InfiFlex	Индукционная варочная поверхность InfiFlex
Ширина 90 см	Ширина 78 см	Ширина 70 см
скошенный край	скошенный край	скошенный край
индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева
3-ступенчатая индикация остаточного тепла	3-ступенчатая индикация остаточного тепла	3-ступенчатая индикация остаточного тепла
акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)
блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления
Count-up timer (счетчик времени)	Count-up timer (счетчик времени)	Count-up timer (счетчик времени)
Таймер отключения с функцией Эко	Таймер отключения с функцией Эко	Таймер отключения с функцией Эко
Будильник	Будильник	Будильник
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"
Функция "Bridge"	Функция "Bridge"	Функция "Bridge"
Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"
функция ProCook	функция ProCook	Функция ProCook
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
6 индукционных зон нагрева	6 индукционных зон нагрева	4 индукционные зоны нагрева
Германия	Германия	Германия



ENI9855HFK
949 596 430



ENI97543FK
949 596 292



ENX96455FK
949 596 411



EHO98840FG
949 596 241



EHO96832FG
949 596 239



ENL99740FK
949596200

Индукционная варочная поверхность InfiFlex	Индукционная варочная поверхность InfiSight	Индукционная варочная поверхность InfiSight	Индукционная варочная поверхность
Ширина 60 см	Ширина 80 см	Ширина 60 см	Ширина 90 см
скошенный край	Цвет: темно-серый скошенный край	Цвет: темно-серый скошенный край	скошенный край
индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	сенсорное управление	сенсорное управление	индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева
3-ступенчатая индикация остаточного тепла	3-ступенчатая индикация остаточного тепла	3-ступенчатая индикация остаточного тепла	3-ступенчатая индикация остаточного тепла
акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)
блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления
Count-up timer (счетчик времени)	Count-up timer (счетчик времени)	Count-up timer (счетчик времени)	Count-up timer (счетчик времени)
Таймер отключения с функцией Эко	Таймер отключения с функцией Эко	Таймер отключения с функцией Эко	Таймер отключения с функцией Эко
Будильник	Будильник	Будильник	Будильник
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"
Функция "Booster"	Функция "Bridge"	Функция "Bridge"	Функция "Booster"
Функция FlexiBridge	Функция "Booster"	Функция "Booster"	
Функция ProCook	помощь в приготовлении Cook Assist	помощь в приготовлении Cook Assist	
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева
	Цветной TFT-дисплей	Цветной TFT-дисплей	
		индукционная с двойной зоной расширения	
Германия	Германия	Германия	Германия

**EHD98740FK**

949 596 201

**EHD96740FK**

949 596 449

**EHI96540FW**

949 596 265

**EHI96540FS**

949 596 398

Индукционная варочная поверхность InfinitePure	Индукционная варочная поверхность InfinitePure	Индукционная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность
Ширина 80 см	Ширина 60 см	Ширина 60 см	Ширина 60 см
		Цвет: белый	Цвет: серебристый
скошенный край	скошенный край	скошенный край	скошенный край
индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева			
3-ступенчатая индикация остаточного тепла			
акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)
блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления
Count-up timer (счетчик времени)			
Таймер отключения с функцией Эко			
Будильник	Будильник	Будильник	Будильник
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"
Функция "Bridge"	Функция "Bridge"	Функция "Bridge"	Функция "Bridge"
Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
4 индукционные зоны нагрева			
Германия	Германия	Германия	Германия

**EHI9654HFK**

949 596 399

**EHI96740FK**

949 596 206

**EHI96740XK**

949596207

**EHI96732FK**

949596205

Индукционная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность
Ширина 60 см	Ширина 60 см	Ширина 60 см	Ширина 60 см
скошенный край	скошенный край	рамка из нержавеющей стали	скошенный край
индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева			
3-ступенчатая индикация остаточного тепла			
акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)
блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления
Count-up timer (счетчик времени)			
Таймер отключения с функцией Эко			
Будильник	Будильник	Будильник	Будильник
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"
Функция "Bridge"	Функция "Bridge"	Функция "Bridge"	Функция "Bridge"
Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева	2 индукционные зоны нагрева
Германия	Германия	Германия	Германия

**ENL96740FZ**

949 596 421

**ENH9654HFK**

949 596 350

**ENH96340XK**

949 596 211

**ENH56340FK**

949 596 158

Индукционная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность
Ширина 60 см	Ширина 60 см	Ширина 60 см	Ширина 60 см
скошенный край	скошенный край	рамка из нержавеющей стали	скошенный край
индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	сенсорное управление	сенсорное управление
3-ступенчатая индикация остаточного тепла	3-ступенчатая индикация остаточного тепла	Индикация остаточного тепла	Индикация остаточного тепла
акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал (вкл/выкл)	акустический сигнал	акустический сигнал
блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления
Count-up timer (счетчик времени)	Count-up timer (счетчик времени)		
Таймер отключения с функцией Эко	Таймер отключения с функцией Эко		
Будильник	Будильник	Будильник	Будильник
Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения	Таймер отключения
Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"
Функция "Bridge"			
Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева	4 индукционные зоны нагрева
Германия	Германия	Германия	Германия

**ENH96240IK**

949 492 094

**ENH96341FK**

949 596 215

**ENH93320NK**

949 738 707

Индукционная варочная поверхность	Комбинированная варочная поверхность	Индукционная варочная поверхность
Ширина 60 см	Ширина 60 см	Ширина 30 см
без рамки	скошенный край	без рамки
сенсорное управление	сенсорное управление	сенсорное управление
Индикация остаточного тепла	Индикация остаточного тепла	Индикация остаточного тепла
	акустический сигнал	
блокировка панели управления	блокировка панели управления	блокировка панели управления
	Будильник	
	Таймер отключения	Таймер отключения
	Функция "Stop&Go"	Функция "Stop&Go"
Функция "Booster"	Функция "Booster"	Функция "Booster"
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	
4 индукционные зоны нагрева	2 индукционные зоны нагрева, 2 зоны нагрева Hiilight	2 индукционные зоны нагрева
	зона нагрева Hiilight с двойной круглой зоной расширения	
Румыния	Германия	Италия

Аксессуары для индукционных варочных поверхностей

Коллекция
Infinite Chef Collection



Серия Electrolux Infinite Chef Collection разработана совместно с профессиональными поварами с тем, чтобы, объединив мощь и точность управления индукционным нагревом, проявить полноту вкуса каждого из ингредиентов.



**Green
Product Award**
Winner 2013/14

Серия Infinite Chef Collection – обладатель первого приза в категории «Домашние аксессуары» за инновационный и целостный дизайн.



Кастрюля для варки

Размер 9-литровой кастрюли из серии Infinite Chef Collection позволит вам приготовить большие куски мяса или рыбные блюда, такие как, например, прованский суп Буайбес, устроив гастрономический праздник со всей семьей или друзьями. Мерная шкала на внутренней поверхности кастрюли позволит точно отмерить нужное количество жидкости.

Вставка для приготовления пасты

Вставка для приготовления пасты, разработанная специально для 9-литровой кастрюли, благодаря большому удобным ручкам позволит вам легко слить и переместить большое количество пасты. Просто поднимите вставку из кастрюли, и вода сольется через отверстия без риска повредить продукт.

Набор для приготовления на пару

Набор для приготовления на пару из серии Infinite Chef Collection дает разнообразные возможности приготовления овощей на пару. Используя большую или маленькую ёмкость, вы можете готовить на пару одновременно разные продукты с разным временем приготовления. Большие ручки для удобного извлечения.

Сотейник с крышкой

С помощью сотейника с крышкой из серии Infinite Chef Collection вы с легкостью приготовите соусы, глазури, рагу и другие блюда. Простой в использовании, практичный и универсальный, он имеет объём 3 л и шкалу на внутренней поверхности.





Конический сотейник

Коническая форма этого 2-литрового сотейника из серии Infinite Chef Collection увеличивает площадь поверхности приготовления, что позволит вам легко и быстро обжарить блюдо. Размешивайте и взбивайте продукты без затруднений.

Сковорода для жарки

Сконструированная для обеспечения быстрого и равномерного нагрева, сковорода из серии Infinite Chef Collection прожарит стейки, рыбное филе и многое другое до идеального состояния. Она сохраняет вкус и текстуру за счет равномерного распределения тепла, обеспеченного быстрым нагревом капсулированного дна.



Низкая кастрюля для варки и тушения

Обширные размеры и ёмкость в 4,5 литра кастрюли из серии Infinite Chef Collection идеальны для ризотто, запеканок, тажина и подобных блюд. Тушение, варка, запекание, приготовление рагу – все будет превосходно приготовлено в этой кастрюле с низкими бортами и удобными ручками.



Набор сковород с антипригарным покрытием

Функциональность и эффективность сочетаются в этом наборе из 2 сковород цвета Шампань с антипригарным покрытием. Магнитное дно и корпус из ковеного алюминия делают их превосходными для жарки, подрумянивания и обжаривания с минимальным количеством масла. Прекрасно подходят для любой варочной поверхности, особенно – для индукционных варочных поверхностей Electrolux.



Аксессуары для индукционных варочных поверхностей



Комплект Infinite Wok

Со сковородой Infinite Wok для индукционных варочных панелей вы сможете расширить ассортимент блюд, готовящихся на вашей кухне, а их вкус и качество превзойдут все ваши ожидания. Вы сможете не просто воспользоваться преимуществами жарки и готовки блюд в сковороде «вок», но и сэкономить время и ресурсы благодаря современной системе температурного контроля индукционных плит. Круглая подставка позволяет использовать естественные движения, такие же как при жарке в сковороде «вок», а также идеально подходит для подачи готового блюда к столу.

Гриль Infinite Plancha Grill

Гриль Infinite Plancha Grill для индукционных варочных панелей позволит вам зажаривать сочные стейки, вкусные овощи и морепродукты в любое время года. Толстое алюминиевое основание, антипригарная поверхность и возможность использования двух конфорок сразу позволят вам приготовить обед на большую семью как на плоской панели, так и на панели с решеткой. Чистить и мыть гриль не составит труда; кроме того он идеально подходит для использования в духовом шкафу при температурах до 200 °С.



Средства по уходу за варочными поверхностями

Средство для очистки
стеклокерамических варочных
поверхностей Vitrocare 250 мл



Специальная жидкость для очистки варочных поверхностей (индукционными и стеклокерамическими) и ухода за ними.

Удаляет пригоревшие остатки пищи и жира, накипь и пятна от высохшей воды. Помогает долго поддерживать варочную поверхность в надлежащем виде.

Образует силиконовую пленку, которая защищает стеклокерамическую варочную поверхность от новых пятен пролитой пищи, упрощает очистку варочной поверхности и уход за ней.

Испытания, проведенные в лабораториях Electrolux, доказали, что это чистящее средство не оставляет царапин на поверхности.

Скребок для чистки
стеклокерамических варочных
поверхностей



Безопасный, не оставляющий царапин скребок, удалит любые следы с варочной поверхности.

Узнайте больше на www.electrolux.ru



Модельный ряд Inspiration*.
ELECTROLUX. Каждый день вкуснее
с профессиональными технологиями

* По вдохновению